

## STREET BT

### Wireless headphones

KM0622  
KM0623



NÁVOD K OBSLUZE  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
OWNER'S MANUAL  
MODE D'EMPLOI  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
GEBRUIKSAANWIJZING  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
MANUAL DE UTILIZARE  
NÁVOD NA POUŽITIE

CS

DE

EN

FR

HU

NL

PL

RO

SK


## Instructiuni privind siguranta

Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de prima utilizare si pastrati-l pentru consultari ulterioare.

- Inainte de conectarea castilor, reduceti volumul la minim pentru a evita deteriorarea auzului datorat volumului prea mare. Pastrati nivelul volumului la un nivel rezonabil pe toatqa durata utilizarii castilor. Nu ascultati cu volumul dat la un nivel prea mare.
- Nu utilizati castile in locuri in care imposibilitatea de a asculta zgomotul ambiental prezinta un risc serios (cum ar fi trecerile la calea ferata, statii pentru mijloacele de transport in comun, santiere sau drumuri pe care circula biciclisti sau vehicule). Nu utilizati castile atunci cand conduceti masina, motocicletă, bicicleta sau un alt vehicul, deoarece prezinta un potential risc pentru siguranta dvs.
- Feriti castile de umezeala, apa sau alte lichide. Nu utilizati castile in medii cu temperaturi extreme. Nu expuneti castile la lumina directa a soarelui sau la surse de caldura.
- Curatati castile cu un material textil moale si curat. Nu utilizati materiale abrazive sau agenti chimici pentru curatarea produsului.
- Nu incarcati sa reparati singuri produsul. In cazul unei defectiuni, apelati la un service autorizat.
- Nu utilizati castile daca aveti senzatia de vâjâituri în urechi, discomfort, iritatii sau alte reactii adverse.
- Nu utilizati castile daca sunt deteriorate.
- Feriti castile de socuri mecanice.
- Utilizati doar accesorii compatibile.

## Descriere produs

1.	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Butonul Mod: apasati pentru a schimba intre modurile Bluetooth / MP3 / AUX</li> </ul>
2.	<b>▶▶ / V+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apasati si tineti apasat pentru melodia urmatoare;</li> <li>• Apasati pentru a creste volumul</li> </ul>
3.	<b>▶   / ⏻</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apasati si tineti apasat pentru a opri/porni castile</li> <li>• Apasati pentru a opri/reda muzica</li> </ul>
4.	<b>◀◀ / V-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apasati si tineti apasat pentru melodia anterioara</li> <li>• Apasati pentru a reduce volumul</li> </ul>

5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apasati pentru a raspunde/termina apelul</li> <li>• Apasati si tineti apasat pentru a respinge apelul</li> </ul>
6.	MicroUSB	Port MicroUSB (incarcare)
7.	Intrare AUX	Intrare 3,5 mm
8.	SD card slot	MicroSD card slot
9.	Microfon	Microfon



## BLUETOOTH

### Asociere

1. Tineti dispozitivul cu care doriti asocierea in raza operationala Bluetooth a castilor.
2. Porniti castile.
3. Apasati si tineti apasat butonul ►|| pana cand Led-ul indicator rosu si albastru se va aprinde alternativ. Dispozitivul va intra in functia Bluetooth.
4. Porniti functia Bluetooth pe telefon (sau pe un alt dispozitiv) si cautati dispozitive externe.
5. Asociati cu aceste caști. Castile vor emite un sunet la asocierea cu succes.

### Nota:

- La conectarea cu același dispozitiv pentru a doua oară, apasati si tineti apasat butonul pana cand Led-ul albastru se va aprinde; castile se vor conecta automat cu dispozitivul.

## SD card AUX

Suporta foematele: MP3, WAV, WMA

## Modul AUX

Nota: microfonul incorporat nu va functiona in modul Aux.

## Incarcare

1. Conectati dispozitivul la incarcatorul AC sau la un port USB al calculatorului prin intermediul cablului USB. In timpul incarcarii, LED-ul rosu va fi aprins.
2. Odata cu finalizarea incarcarii, LED-ul se stinge.

Nota:

- Utilizati numai accesorii originale, pentru a incarca castile.
- Incarcati dispozitivul cel putin o data la 3 luni, pentru a mentine bateria in stare buna.

## Specificatii

- Dimensiuni: 40 mm
- Raspuns in frecventa: 20 Hz-20 kHz
- Impedanta: 32  $\Omega$
- Sensibilitate: 110 dB $\pm$ 3 dB
- microSD card player
- Versiune Bluetooth: 4.1
- Raza de actiune: pana la 10 m
- Capacitatea bateriei: 300 mAh
- Timp de redare / convorbire: pana la 10 ore

## MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com) pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KM0622/KM0623 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul [www.lechpol.eu](http://www.lechpol.eu)”



**Romania**  
**Reciclarea corecta a acestui produs**  
**(reziduuri provenind din aparatura electrica si**  
**electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

RO

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.